Skullcandy

QUICK START GUIDE

BARRICADE

POWER-ON/OFF:

POWER-ON/OFF
ON/OFF
EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN
ACCENDI/SPEGNIMENTO
ACCENDIDO/APAGADO
PÅ/AV
INSCHAKELEN/UITSCHAKELEN
TÄND/SLUKKE
PÅ/AV
SLÅ PÅ/AV
VIRTAPAINIKE
TÄND/SLUK FOR STRØM
TÄNN KÄÄLLE/AV
STRØM AV/PÅ
STRØM AV/PÅ
ВКЛ/ВЫКЛ ПИТАНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ
ON/OFF
電源 オン/オフ
켜기 끄기
打开/关闭
تشغيل/إيقاف التشغيل

PAIR NEW DEVICE:



PAIR NEW DEVICE
COUPLAGE NOUVEL APPAREIL
VINCULAR NUEVO DISPOSITIVO
ACOPPIA NUOVO DISPOSITIVO
EMPARELHAR NOVO DISPOSITIVO
NIEUW APPARAAT PAREN
NYTT ENHET PARES
PARA NY ENHET
KOPPENSEHÄ/E-UUDEN LAITTEEN
PARER NY ENHED
PARA NY ENHET
СОПРЯЖЕНИЕ НОВОГО УСТРОЙСТВА
ペアリング
새 기기 페어링하기
ربط جهاز جديد

PAIRING MODE: "BARRACADE"



PAIRING MODE
MODE COUPLAGE
MODO DE VINCULACIÓN
MODALITÀ DI ACCOPPIAMENTO
MODO EMPARELHAMENTO
PAREERMODUS
PARINGSMODUS
PARINGSMODUS/NYTTILSTAND
PARRETILSTAND
SAMMENKOBLINGSMODUS
PARING
СОПРЯЖЕНИЕ
PARING
ペアリングモード
페어링 모드
وضع الربط

VOLUME UP:

VOLUME UP
VOLUME +
SUBIR VOLUMEN
AUMENTO VOLUME
AUMENTAR O VOLUME
LAUTSTÄRKE ZUNEHMEN
VOLUME OMHOOG
VOLUME OPP
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN LISÄYS
VOLUM OPP
ØKA VOLUMEN
УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ
音量+
音量を上げる
볼륨 높이기
رفع مستوى الصوت

VOLUME DOWN:

VOLUME DOWN
VOLUME -
BAJAR VOLUMEN
DIMINUIRE IL VOLUME
LAUTSTÄRKE SENKEN
VOLUME OMLAAG
VOLUME NED
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN VÄHENNYS
VOLUM NED
SÄNK VOLUMEN
УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ
音量-
音量を下げる
볼륨 낮추기
خفض مستوى الصوت

PLAY/PAUSE:



PLAY/PAUSE
LECTURA/PAUSE
REPRODUCIR/PAUSAR
RIPRODURRE/PAUSA
REPRODUZIR/COLOCAR EM PAUSA
WIEDERGEBEN/PAUSE
AFSPELLEN/PAUSEREN
TOISTO/TAUKO
TOISTO/TAUKO
SPELA/PAUSE
СПЕЛА ГРУ/ПАУЗА
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА
再生/一時停止
재생/일시 정지
تشغيل/إيقاف مؤقت

TRACK FORWARD:



TRACK FORWARD
PISTE SUIVANTE
ADELANTAR
BRANO SUCCESSIVO
FAIXA ANTERIOR
VOLGENDE NUMMER
NÄSTA SPÅR
SEUR. LAULUA/AV
ТРЕКИ ВПЕРЕД
NÆSTE SPOR
NÄSTA LÅT
ТРЕКИ ВПЕРЕД
次のトラック再生する
다음 곡 재생
المسار التالي

TRACK BACK:

TRACK BACK
PISTE PRÉCÉDENTE
RETROCEDER
BRANO PRECEDENTE
FAIXA ANTERIOR
VORIGE NUMMER
FÖRSTA SPÅRET
EDELLINEN/ALKU
BESVÄR/ATSLUT
VAJTSH/LUFTETS
SPOR/ANSLUTT
SPÅR/ANSLUT
ТРЕКИ НАЗАД
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
前のトラック再生する
이전 곡 재생
ربط

ANSWER/END:

ANSWER/END
RÉPONDRE/FIN
RESPONDER/COLGAR
RISPONDI/FINE
ATENDER/TERMINAR
VASTAAMINEN/LOPETUS
BESVARA/AVSLUTA
VASTAUS/LOPETUS
SVAR/AVSLUTT
SVARA/LÄGG PÅ
ОТВЕТИТЬ/ЗАВЕРШИТЬ
接聽/結束
응답 / 끊기
إنهاء الرد/الرد

MULTI-SPEAKER CONNECT:

MULTI-SPEAKER CONNECT
MEHRFACH-LAUTSPRECHER
CONEXIÓN A VARIOS ALTAVOCES
COLLEGAMENTO ALTOPARLANTI MULTIPLI
LIGAÇÃO A VÁRIAS COLUNAS
MEERDERE LUIDSPREKERS AANSLUITEN
MEERDERE HØJTALERBOKSE AANSLUITEN
MONITORIEN LIITÄNTÄ
USB-KAIUTTEN LIITäNTä
TILSLUTNING AV FLERE HØYTTALERE
ANSLUTNING FLERA HÖGTALARE
МУЛЬТИКОЛОНОЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
多重喇叭連接
멀티스피커 연결
ЧЕРЕЗ ДИНАМІКІВ
ربط متعدد السماعات

CHARGE:

CHARGE
CHARGE
CARGAR
CARICA
CARREGAR
OPLADEN
OPLAD
LATAUS
LADE
LADDA
ЗАРЯДКА
充电
充電
شحن

EXTERNAL CHARGING:

EXTERNAL CHARGING
CHARGEMENT EXTERNE
CARGA EXTERNA
CARICA ESTERNA
CARREGAMENTO EXTERNO
EXTERNES AUFLADEN
EXTERN OPLADEN
EXTERNT OPLADNING
ULKOINEN LATAUS
EKSTERN OPLADNING
EXTERN LADDNING
ВНЕШНЯЯ ЗАРЯДКА
外部充電
外接充電
الشحن الخارجي